

**TORO®**

KITS INFINITY RAZOR

KITS DE ASPERORES Y ACCESORIOS

MEJORE EL ASPECTO DEL CAMPO

CARACTERÍSTICAS

Kits Toro® INFINITY Razor.

Reduzca la frecuencia de cavado y alineación de los aspersores con los kits Toro® INFINITY Razor.

Con el tiempo, con la aplicación de recebado y con el asentamiento, el aspersor puede hundirse por debajo del nivel del suelo. Esto puede interferir con la rodadura natural de la pelota, crear riesgos de tropiezos y reducir la belleza natural del campo. Los kits Razor se han ideado para elevar la parte superior del aspersor en incrementos de 1,3 cm hasta 3,8 cm (3 fases) sin cavar.

- **Elimina la interferencia de los aspersores**
- **Elimina el riesgo de tropiezos**
- **Mejora el aspecto del campo**
- **Grandes ahorros de mano de obra, ya que no es necesario cavar**
- **Sistemas de retención: los herrajes no se pierden nunca**
- **Compartimento Smart Access®**

Permite acceder a la válvula piloto, LYNX® Smart Module, empalmes de cables y más

GARANTÍA

Dos años



Kits INFINITY
Razor





Cada kit RAZOR™ consta de 3 etapas

Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de instalación 373-1015

Modelos de 1"

Modelos de 38 mm



Kits INFINITY Razor	
Modelo	Descripción
RAZOR-10-1	Kit Razor, 25 mm INFINITY, fase 1 con tornillos de 38 mm y apilado de válvula piloto
RAZOR-10-2	Kit Razor, 1" INFINITY, fase 2 con tornillos de 2" y apilado de válvula piloto
RAZOR-10-3	Kit Razor, 1" INFINITY, fase 3 con tornillos de 2,5" y apilado de válvula piloto
RAZOR-15-1	Kit Razor, 38 mm INFINITY, fase 1 con tornillos de 38 mm y apilado de válvula piloto
RAZOR-15-2	Kit Razor, 38 mm INFINITY, fase 2 con tornillos de 51 mm y apilado de válvula piloto
RAZOR-15-3	Kit Razor, 38 mm INFINITY, fase 3 con tornillos de 63,5 mm y apilado de válvula piloto

